

Change of combination

Preset from factory is set to 0-0-0-0

To change combination

1. Pull out the shackle
2. Turn the shackle 90° and press down
3. While the shackle is down, set your new combination
4. Lift up the shackle and turn back to initial position

Brugsanvisning

Koden fra fabrikken er 0-0-0-0

Skift koden

1. Træk bøjlen op
2. Drej bøjlen 90° pres den ned
3. Angiv din nye kombination, imens bøjlen er presset ned
4. Træk bøjlen op og drej den tilbage til udgangspunktet

