

Change of combination

Preset from factory is set to 0-0-0-0

To change combination

1. Open the hatch and push the lever (placed on the right side of the hatch).
2. Set your new combination
3. push the lever back to initial position and close the hatch.
4. Scramble the digits to lock.

Brugsanvisning

Koden fra fabrikken er 0-0-0-0

Skift koden

1. Åben lågen og skub stiften frem (placeret på højre side af lågen).
2. Indstil den ønskede kode.
3. Skub stiften tilbage i startposition og luk lågen.
4. Bland numrene for at låse nøgleboksen.

